

Påvärmningsinstruktion

## FLOCK TRANSFER

Lämplig till bomull, polyester och vissa övriga syntetmaterial.

Provtryck alltid på andra syntetmaterial.

Kontrollera alltid före påvärmningen så att transfern inte har stavfel, fel färg/färger mm. Se till att plagget ligger slätt och är rent från damm etc, undvik sömmar eller liknande.

1. Påvärmningstemperaturer:  
Bomull och polyester ca 175°  
Övriga syntetmaterial ca 165°
2. Förvärm i ca. 5 sek på syntet- och impregnerade material.
3. Placera transfern med fägsidan mot plagget.
4. Värm på med rätt tryck i ca 12 sek:  
Ca 35psi = medelhårt tryck när stor tryckplatta används.  
Ca 20psi = lätt tryck när liten tryckplatta används.
5. Öppna värmepressen långsamt så att inte pappret lyfts.
6. Tag försiktigt ut plagget och låt det kallna innan skyddspappret tas bort.
7. Drag av skyddspappret långsamt i diagonal riktning.
8. Syntet- och impregnerade material skall alltid eftervärmas. Flocktransfern kan eftervärmas direkt på trycket.

Anvisningar:

- Tvätt upp till 80° med avigsidan ut.
- Inga blekningsmedel.
- Torktumling på låg temperatur med avigsidan ut.
- Stryk direkt på transfern.
- Undvik att plaggen ligger skrynkliga i varmt och blött tillstånd.

FLOCK transfer bevaras bäst i påsen som de levereras i.  
Stäng påsen efter användning vilket ger den bästa hållbarheten.

OBS! Ovan angivna uppgifter är endast riktvärden.

Provtryck med tvätttest bör göras.

Etikettgruppen fråntar sig allt ansvar vid fel.