

Påvärmningsinstruktion

## POLY TRANSFER

Lämplig till bomull, blandningar syntet/bomull och syntetmaterial.

Kontrollera alltid före påvärmningen så att transfern inte har stavfel, fel färg/färger mm. Se till att plagget ligger slätt och är rent från damm etc, undvik sömmar eller liknande.

### 1. Påvärmningstemperaturer:

- Ren bomull, ren polyester eller blandningar bomull/polyester ca 175°
- Arbetskläder i fint material ca 175°
- Arbetskläder i grovt material ca 165°
- Bävernylon/syntetmaterial ca 160°

### 2. Förvärm i ca. 5 sek på syntet- och impregnerade material.

### 3. Placera transfern med fägsidan mot plagget.

### 4. Värm på med rätt tryck i ca 12 sek:

- Ca 42psi = hårt tryck när stor tryckplatta används.
- Ca 25psi = medeltryck när medelstor tryckplatta används.
- Ca 10psi = lätt tryck när liten tryckplatta används.

### 5. Öppna värmpressen långsamt så att inte pappret lyfts.

### 6. Tag försiktigt ut plagget och låt det kallna innan skyddspappret tas bort.

### 7. Drag av skyddspappret långsamt i diagonal riktning.

### 8. Syntet- och impregnerade material skall alltid eftervärmas med gummiduk direkt på trycket i ca 5 sek.

Om transfern inte har fäst riktigt i kanterna kan detta bero på att färgen inte har trängt ner tillräckligt i materialet, eftervärm då motivet i ca 5 sek med en gummiduk. Öka transferpressens tryck innan resterande påvärmningar görs.

### Anvisningar:

- Tvätt upp till 60° med avigsidan ut.
- Inga blekningsmedel.
- Torktumling på låg temperatur med avigsidan ut, risk finns för att trycket kan krakelera med tiden.
- Stryk aldrig direkt på transfern, stryk alltid på avigsidan.
- Undvik att plaggen ligger skrynkliga i varmt och blött tillstånd.

POLY transfer bevaras bäst i påsen som de levereras i. Stäng påsen efter användning vilket ger den bästa hållbarheten.

OBS! Ovan angivna uppgifter är endast riktvärden.

Provtryck med tvätttest bör göras.

Etikettgruppen fråntar sig allt ansvar vid fel.

**ETIKETT**  
G R U P P E N

Påvärmningsinstruktion

## SUPERSOFT TRANSFER

Lämplig till textilier med fin struktur i 100%bomull, 100%polyester eller en blandning av dessa.

Kontrollera alltid före påvärmningen så att transfern inte har stavfel, fel färg/färger mm. Se till att plagget ligger slätt och är rent från damm etc, undvik sömmar eller liknande.

### 1. Påvärmningstemperatur: ca 200°

### 2. Kan förvärmas i ca 5 sek, men är i regel inte nödvändigt.

### 3. Placera transfern med fägsidan mot plagget.

### 4. Värm på med rätt tryck i ca 12 sek:

- Ca 42psi = medelhårt tryck när stor tryckplatta används.
- Ca 20psi = lätt tryck när liten tryckplatta används.

### 5. Öppna värmpressen långsamt så att inte pappret lyfts.

### 6. Avlägsna skyddspappret efter ca 2 sek.

### 7. Drag av skyddspappret med en jämn rörelse i diagonal riktning.

### Anvisningar:

- Tvätt upp till 95° med avigsidan ut.
- Tvätt med blekningsmedel kan göra transfern matt.
- Torktumling upp till 80° med avigsidan ut.
- Strykning med låg temperatur direkt på transfern.
- Undvik att plaggen ligger skrynkliga i varmt och blött tillstånd.

SUPERSOFT transfer bevaras bäst i påsen som de levereras i.

Stäng påsen efter användning vilket ger den bästa hållbarheten.

OBS! Ovan angivna uppgifter är endast riktvärden.

Provtryck med tvätttest bör göras.

Etikettgruppen fråntar sig allt ansvar vid fel.

**ETIKETT**  
G R U P P E N

Påvärmningsinstruktion

## SUPERFLEX

Lämplig till bomull, blandningar syntet/bomull och syntetmaterial.

Kontrollera alltid före påvärmningen så att transfern inte har stavfel, fel färg/färger mm. Se till att plagget ligger slätt och är rent från damm etc, undvik sömmar eller liknande.

### 1. Påvärmningstemperaturer:

- Ren bomull ca 175°
- Arbetskläder i fint material ca 175°
- Arbetskläder i grovt material ca 175°
- Bävernylon/polyestermaterial ca 170°
- Teflonbehandlat material ca 170°

### 2. Förvärm i ca. 5 sek på syntet- och impregnerade material.

### 3. Placera transfern med fägsidan mot plagget.

### 4. Värm på med rätt tryck i ca 12 sek:

- Ca 42psi = hårt tryck när stor tryckplatta används.
- Ca 25psi = medeltryck när medelstor tryckplatta används.
- Ca 10psi = lätt tryck när liten tryckplatta används.

### 5. Öppna värmpressen långsamt så att inte pappret lyfts.

### 6. Tag försiktigt ut plagget och låt det kallna innan skyddspappret tas bort.

### 7. Drag av skyddspappret med en jämn rörelse i diagonal riktning.

### 8. SUPERFLEX transfer skall alltid eftervärmas med gummiduk direkt på trycket i ca 10 sek.

### Anvisningar:

- Tvätt upp till 95° med avigsidan ut. OBS! Vänta minst 24 timmar innan första tvätt efter påvärmningen.
- Tvätt med blekningsmedel kan göra transfern matt.
- Kemtvtätt.
- Torktumling upp till 85°.
- Stryk aldrig direkt på transfern, stryk lätt på avigsidan.
- Undvik att plaggen ligger skrynkliga i varmt och blött tillstånd.

SUPERFLEX transfer bevaras bäst i påsen som de levereras i. Stäng påsen efter användning vilket ger den bästa hållbarheten.

OBS! Ovan angivna uppgifter är endast riktvärden.

Provtryck med tvätttest bör göras.

Etikettgruppen fråntar sig allt ansvar vid fel.

**ETIKETT**  
G R U P P E N